

NČVOD NA OBSLUHU

V D1350 PREPLACHOVACIA SADA DPF

Pr2prava k pouĝitiu PREPLACHOVACEJ SADY DPF

- 1 - Naskrutkujte zodpovedaj1cu r1chlospojku tlakov1ho vzduchu na gu1ov1 ventil z1sobn1ka 1 preplachovacej sady.
- 2 - Povo1te maticu 2 sacej r11ky a vytiahnite ju zo z1sobn1ka.
- 3 - Napl1te z1sobn1k zodpovedaj1cou kvapalinou. Maxim1lna n1pl1rje 750ml.
- 4 - Zasu1te saciu r11ku sp11do z1sobn1ka a utiahnite matku 2.
- 5 - Zatvorte gu1ov1 ventil n1dr1e 1.
- 6 - Nastavte tlak v syst1me stla1en1ho vzduchu (kompresora) na maxim1lne 7 barov.
- 7 - Pripojte preplachovaciu sadu na okruh stla1en1ho vzduchu.
- 8 - Postupne, pomaly otvorte gu1ov1 ventil z1sobn1ka 1.

N1vod na pouĝitie PREPLACHOVACEJ SADY DPF

- 1 - Umiestnite vozidlo na zdvih1k.
- 2 - Po1kajte, k1 m1 v1 fukov1 syst1m 1plne vychladne!
- 3 - N1jdite a vyskrutkujte tlakov1 sn1maj DPF.
- 4 - Vyberte vhodn1sondu na aplik1ciu kvapaliny (pevn143 alebo ohybn144) a naskrutkujte ju na tlakov1pi1to1 preplachovacie sady.
- 5 - Napl1te z1sobn1k 6 preplachovacou kvapalinou V D1136.01 (1 ERVEN1) a aplikujte ju (celkom 1vypr11zdnite z1sobn1k) do DPF v smere odchodu v1 fukov1 ch plynov z vozidla. Nechajte p1 sobi140min.
- 6 - Napl1te z1sobn1k 6 1isti1cou kvapalinou V D1137.01 (MODR1) a aplikujte ju (1plne vypr11zdnite z1sobn1k) do DPF v smere odchodu v1 fukov1 ch plynov z vozidla.
- 7 - Po vypr11zdnen1 z1sobn1ka 1e1te aspo13 min1ty 11kajte1vzduch do DPF v smere odchodu v1 fukov1 ch plynov z vozidla.
- 8 - Naskrutkujte sp11stlakov1 sn1maj DPF.
- 9 - Vytla1te vozidlo mimo dielne.
- 10 - Na1tartujte motor vozidla a nechajte motor be1a1na vo1obeh minim1lne 20 min1ty a potom spustite n11en11regener1ciu filtra pevn1 ch 11st1c. (vi1y manu1l k vozidlu)

1. Gu1ov1 ventil
2. Sacia trubka
3. Pevn1 sonda
4. Pru1zn1 sonda
5. Tlakov1 pi1tol
6. Z1sobnik

