

SK - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Autokompresor 04398 / YD-600

- Určené pre osobné autá a džipy.
- Umožňuje hustiť pneumatiku auta na 2-3 atmosféry za 1-4 minúty.
- Pripojenie k zdroju napájania 12V
- Mosadzný hrot pre bezpečné spojenie.
- Nízka hladina hluku počas prevádzky.
- Presný manometer na kontrolu požadovaného tlaku.
- Doplnkové príslušenstvo na hustenie bicyklových pneumatík, lôpt, pláňových hračiek, matracov atď.
- Pohodlné úložné puzdro.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY:

- Kompresor nepoužívajte v snehu alebo daždi.
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov a kvapalín.
- Prístroj uchovávajte na suchom, uzavretom mieste, mimo dosahu detí.
- Zariadenie nepreťažujte, na poškodenie spôsobené preťažením sa nevzťahuje záruka
- Pred každým použitím skontrolujte stav napájacieho kábla a hadice na stlačený vzduch
- Udržujte zariadenie čisté
- Keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho od napájania
- Na hustenie nepoužívajte poškodené alebo netesné predmety.

PREVENCIA PORÚCH:

- Neprekračujte maximálny pracovný cyklus a povolenú úroveň tlaku kompresora. Prekročenie povoleného tlaku a úrovni cyklu môže spôsobiť poruchu kompresora a rýchle opotrebovanie komponentov.
- Pri bežiacom kompresore sa odporúča nechať motor auta bežať. Predídete tak vybitiu vašej autobatérie a zvýšite účinnosť kompresora.
- Musí sa použiť vhodný adaptér.
- Vždy skontrolujte odporúčaný tlak vzduchu v používateľskej príručke pre pneumatiku alebo komponent, ktorý sa má nahustiť.
- Ak kompresor beží dlhšie ako 10 minút. Vypnite ho a nechajte ho vychladnúť, aby nedošlo k preťaženiu.

POUŽITIE:

- Pred pripojením kompresora k sieti vozidla sa uistite, že prepínač „1/0“ je nastavený do polohy „O“ (OFF).
- Pripojte napájajúcu zástrčku kompresora pomocou svoriek k pólom autobatérie.
- Pripojte konektor vzduchovej hadice k ventilu pneumatiky.
- Ak chcete spustiť hustenie, nastavte spínač kompresora do polohy „I“ (ON).
- Po dosiahnutí požadovanej úrovne tlaku vypnite kompresor nastavením spínača do polohy „O“ (OFF).
- Sledujte požadovaný tlak na stupnici manometra.
- Treba mať na pamäti, že počas procesu nafukovania, vzhľadom na vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu, nie je možné získať úplne presný údaj o tlaku. Na presné meranie tlaku je potrebné použiť kalibrovaný manometer.

POZOR!

- Aby ste predišli nehodám, uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí. Nenechávajte kompresor počas prevádzky bez dozoru.
- Kompresor sa počas nepretržitej prevádzky zahrieva. Počas prevádzky alebo bezprostredne po nej sa nedotýkajte kovových častí krytu kompresora.
- Nerozoberajte kompresor ani na zariadení nevykonávajte žiadne úpravy.
- Kompresor neumiestňujte na nestabilný povrch.
- Nedovoľte, aby sa do kompresora dostala vlhkosť, olej alebo iné kvapaliny.
- Kompresor by mal byť pripojený iba k 12V DC zdroju napájania.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- napätie: DC 12V
- výkon: 600W
- max. tlak: 150PSI / 10 Bar
- dĺžka vzduchovej hadice: 8m
- dĺžka napájacieho kábla: 2.4m
- príslušenstvo: 2x adaptér, 1x ihla na hustenie lopty
- kapacita: 160L/min

VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE JE K DISPOZÍCII V SPOLOČNOSTI
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!



Tento symbol označuje, že pri likvidácii tohto produktu by sa nemal likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. V súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej začlenením do národnej legislatívy sa odpad z elektrických a elektronických zariadení musí zbierať oddelene a recyklovať. Odpadové zariadenia je možné odovzdať aj v zberni elektronického odpadu, ktorá zariadenia likviduje v súlade s národným zákonom o recyklácii a odpadoch. Pomáha tiež predchádzať potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a pomáha chrániť prírodné zdroje.