




CZ 01-08

## NOMAD AIR

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení a bezpečnostních opatření. Před prvním použitím si jej pečlivě přečtěte a uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Před jakoukoli operací je nutné si tento návod přečíst a porozumět mu. Jakékoli úpravy nebo údržba, které nejsou uvedeny v příručce, se nesmí provádět. Výrobce nenese odpovědnost za zranění osob nebo materiální škody způsobené použitím, které není v souladu s pokyny uvedenými v této příručce. V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na osobu kvalifikovanou pro správnou manipulaci se spotřebičem. Toto zařízení smí být používáno pouze k nafukování v mezích uvedených na zařízení a v návodu k použití. Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny. V případě nesprávného nebo nebezpečného použití nemůže výrobce nést odpovědnost.



Zařízení pouze pro vnitřní použití. Nevystavovat zařízení na déšť či sníh.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod řádným dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud pochopily související rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.

Nepoužívejte zařízení, pokud je nabíjecí kabel poškozený nebo nesprávně sestavený, abyste předešli riziku zkratu baterie.

Nepřekrývat nabíječku při použití

Neumísťujte nabíječku do blízkosti zdroje tepla a při trvale vysokých teplotách (nad 60 °C).

**Údržba**

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
- Očistěte zařízení suchým hadříkem.

**Nařízení :**

- Zařízení odpovídá evropským směrnicím.
- Prohlášení o souhlasu je dostupné na našich webových stránkách.



- V souladu s normou EAC



- Zařízení odpovídá britským směrnicím. Prohlášení o shodě Spojeného království je k dispozici na našich webových stránkách (viz hlavní strana).



- Zařízení odpovídá marockým normám.
- Prohlášení o souhlasu C<sub>M</sub> (CMIM) je k dispozici na našich webových stránkách.




- Materiál v souladu s čínskými požadavky na omezené používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích.




### Likvidace:

- Tento materiál podléhá výběrovému sběru. Nevhazujte do vaší popelnice.
- Před likvidací je nutné baterii ze zařízení vyjmout.
- Baterie musí být zlikvidována ve vhodném recyklačním zařízení.


### ROZHRANÍ ZAŘÍZENÍ



## příslušenství



Vzduchová hadice




Nafukovací jehla


Adaptéry pro  
nafukovací trysky (x2)

Francouzské nafukovací  
trysky (x2)


Nabíjecí kabel




Přenosné pouzdro

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

|                  |                   | <b>NOMAD AIR</b><br>088795 |
|------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Baterie</b>   | Technologie       | LiCoO2                     |
|                  | Kapacita          | 2.5 Ah — 27.75 Wh          |
|                  | Doba nabíjení     | 2h15 max                   |
| <b>Kompresor</b> | Proudění          | 30 L/min                   |
|                  | Maximální tlak    | 10.35 bars                 |
|                  | Výkon             | 120 W                      |
|                  | Úroveň hlasitosti | ≤ 85 dB                    |
| Provozní teplota |                   | 0°C > 35 °C                |
| Vstup USB typu C |                   | 5 V $\overline{=}$ 2 A     |
| Výstup USB-A     |                   | 5 V $\overline{=}$ 2.1 A   |
| Rozměry          |                   | 6.4 x 5.65 x 17.55 cm      |
| Hmotnost         |                   | 0.61 kg                    |


## NABÍJENÍ INTERNÍ BATERIE



Připojte nabíjecí kabel USB typu C do výstupní zásuvky USB-C a poté k napájecímu adaptéru (volitelně), abyste dobili zařízení NOMAD AIR.

| Kontrolka |           | Význam                                                                                        |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | indikátor | Baterie je pod 5 %.                                                                           |
|           | indikátor | Baterie se nabíjí: 4 segmenty baterie blikají a postupně se při nabíjení rozsvěcují natrvalo. |
|           | pevný     | NOMAD AIR je plně nabitý.                                                                     |

## Volitelně



Obj. č.. 087101  
USB nabíječka 15 W


Obj. č.. 087354  
USB nabíječka 15 W – UK

## FUNKCE NAFUKOVAČE

## Zapnutí / vypnutí / nafouknutí :



1. Připojte k zařízení vzduchovou hadici a v případě potřeby nainstalujte nafukovací náustek kompatibilní s nafukovaným předmětem.
1. Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí (> 2 sekundy) přístroj NOMAD AIR zapněte.
2. Nastavte zařízení výběrem funkce nafukování pomocí tlačítka pro výběr funkce a požadovaného tlaku pomocí tlačítek pro nastavení + a -.
3. Opětovným stisknutím tlačítka On/Off zahájíte nafukování,
4. Přístroj se přestane nafukovat, jakmile dosáhne požadovaného tlaku nebo stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.
5. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka (> 2 sekundy) spotřebič vypnete.

**Funkce**

- Po zapnutí přístroje krátce stiskněte tlačítko volby funkcí, abyste se mohli pohybovat mezi dostupnými režimy nafukování vzhledem k nafukování předmětu.

| <b>Funkce</b> | <b>Rozsah výstupního napětí</b> | <b>Původní přednastavení</b> |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|
| auto          | 1 › 3.5 bar                     | 2.50 bar                     |
| motocykl      | 1 › 3 bar                       | 2.40 bar                     |
| kolo          | 1.35 › 10.35 bar                | 4.10 bar                     |
| balón         | 0.30 › 1.10 bar                 | 0.55 bar                     |
| Oblíbené      | 0.25 › 10.35 bar                | 1.40 bar                     |

- Dlouhým stisknutím (> 2 s) tlačítka volby funkce přejdete k volbě jednotky tlaku. Krátkým stisknutím pak vyberete požadovanou jednotku *PSI, BAR, KPA; KG/CM²*.

**Poznámka:** NOMAD AIR si pamatuje poslední nastavený tlak pro každou funkci. K původně nastaveným tlakům se lze vrátit změnou měrné jednotky.

**FUNKCE LAMPY****Funkce**

- Dlouze stiskněte tlačítko Světlo (> 2 s), abyste zapnuli funkci svítilny.
- Krátkým stiskem přepínáte mezi režimy osvětlení: standardní › SOS › stroboskop.
- Dlouhým stisknutím tlačítka Světlo (> 2 s) svítilnu vypnete.

**Poznámka:** Funkce svítilny funguje i když je zařízení vypnuté.

**FUNKCE POWERBANKY**

- Zapněte NOMAD AIR stisknutím tlačítka On/Off.
- Připojte zařízení k nabíjení k výstupnímu portu USB A na zařízení NOMAD AIR.

**ZÁRUKA**

Záruka se vztahuje na všechny výrobní vady nebo poruchy po dobu 2 let od data nákupu (díly a práce).

Záruka se nevztahuje na :

- Poškození při transportu.
- Opatřitelné díly (např. distanční podložky, : kabely, svorky, atd...).
- Poškození neodborným použitím (pád, tvrdý náraz, neautorizovaná oprava...).
- Poruchy v závislosti s prostředím (znečištění, rez, prach...).

V případě poruchy zašlete prosím aparát zpět k vašemu dodavateli a přiložte:

- kupní doklad (faktura, atd....)
- podrobný popis poruchy



**GYS France**

Sídlo

1, rue de la Croix des Landes - CS 54159  
n53941 Saint-berthevin Cedex  
France

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)  
+33 2 43 01 23 60  
[service.client@gys.fr](mailto:service.client@gys.fr)

**GYS Italia**

Pobočka/ společnost  
Via Porta Est, 7  
30020 Marcon - VE  
Italia

[www.gys-welding.com](http://www.gys-welding.com)  
+39 041 53 21 565  
[italia@gys.fr](mailto:italia@gys.fr)

**GYS VELKÁ BRITÁNIE**

Pobočka /společnost  
Unit 3  
Velká centrální cesta  
CV21 3XH - Rugby - Warwickshire  
United Kingdom

[www.gys-welding.com](http://www.gys-welding.com)  
+44 1926 338 609  
[uk@gys.fr](mailto:uk@gys.fr)

**GYS China**

Filiale / 子公司  
6666 Songze Road,  
Qingpu District  
201706 Shanghai  
Čína

[www.gys-china.com.cn](http://www.gys-china.com.cn)  
+86 6221 4461  
[contact@gys-china.com.cn](mailto:contact@gys-china.com.cn)

**GYS GmbH**

Pobočka/společnost  
Professor-Wieler-Straße 11  
52070 Aachen  
Deutschland

[www.gys-schweissen.com](http://www.gys-schweissen.com)  
+49 241 / 189-23-710  
[aachen@gys.fr](mailto:aachen@gys.fr)

**GYS Iberica**

Pobočka  
Avenida Pirineos 31, local 9  
28703 San Sebastian de los reyes  
España

[www.gys-welding.com](http://www.gys-welding.com)  
+34 917.409.790  
[iberica@gys.fr](mailto:iberica@gys.fr)